

КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С УГЛОВЫМ ПОРШНЕМ УПК22-1

Руководство по эксплуатации в. 2025-11-10 ААК-GDG-UND-SSG

Принцип действия и область применения

УПК22-1 представляет собой пневматический клапан с поршнем, который открывается при подаче управляющего давления на клапан и автоматически закрывается под действием пружины при снятии управляющего давления.

Пневматический клапан УПК22-1 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.

Особенности:

- клапан нормально закрытый одностороннего действия;
- пневмопривод в комплекте;
- высокая пропускная способность;
- индикатор состояния клапана;
- монтажное положение: универсальное;
- защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана;
- бесшумная работа;
- долгий срок службы.

Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, слабые кислоты и щелочи, спирт.

Максимальная вязкость рабочей среды: 600 мм²/с.

Материалы:

- корпуса клапана – нержавеющая сталь;
- корпуса привода – нержавеющая сталь;
- уплотнения – PTFE.

Температура рабочей среды клапана: -10...+180°C.

Температура эксплуатации: -10...+60°C.

Рабочее давление среды: 0...1,6 МПа.

Управляющая среда: воздух, нейтральные газы.

Управляющее давление: 0,3...1 МПа.

Присоединение клапана: резьбовое ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4".

Присоединение воздуховодов: резьбовое ⅛".

Ду, мм: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ду, мм	ДЭФ, мм	Диаметр привода, мм	Kv, м ³ /ч	Присое- динение	Присое- динение возду- ховодов	Вес, г
УПК22-1-5015-S GSP	15	13	50	4	½"		
УПК22-1-6015-S GSP	15	13	60	4	½"		1069
УПК22-1-5020-S GSP	20	18	50	6	¾"		
УПК22-1-6020-S GSP	20	18	60	6	¾"		1177
УПК22-1-5025-S GSP	25	22	50	14	1"		
УПК22-1-6025-S GSP	25	22	60	14	1"		1584
УПК22-1-6032-S GSP	32	28	60	20	1¼"		
УПК22-1-8032-S GSP	32	28	80	20	1¼"		2688
УПК22-1-6040-S GSP	40	35	60	21	1½"		
УПК22-1-8040-S GSP	40	35	80	21	1½"		3100
УПК22-1-6050-S GSP	50	42	60	35	2"		
УПК22-1-8050-S GSP	50	42	80	35	2"		4114
УПК22-1-8065-S GSP	65	59	80	80	2½"		
УПК22-1-10080-S GSP	80	68	100	96	3"		
УПК22-1-100100-S GSP	100	86	100	120	4"		

Расшифровка обозначения на примере клапана УПК22-1-6015-S XYZ:

УПК22 – модель клапана.

1 – тип клапана: одностороннего действия.

60 – диаметр привода.

15 – Ду, мм (диаметр условного прохода).


S – материал корпуса привода: нержавеющая сталь.

X – присоединение: G – трубная резьба.

Y – материал корпуса клапана: S – нержавеющая сталь.


Z – материал уплотнения: P – PTFE.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Модель	G1	G2	Размеры, мм				
			A	B	D	H	L
УПК22-1-5015-S GSP	½"	½"					
УПК22-1-5020-S GSP	¾"						
УПК22-1-5025-S GSP	1"						
УПК22-1-6015-S GSP	½"		140	60,5	27	150	68,5
УПК22-1-6020-S GSP	¾"		143	60,5	32	155	75
УПК22-1-6025-S GSP	1"		163,5	60,5	39	176	90
УПК22-1-6032-S GSP	1¼"						
УПК22-1-6040-S GSP	1½"						
УПК22-1-6050-S GSP	2"						
УПК22-1-8032-S GSP	1¼"		190,5	77	50	207,5	117
УПК22-1-8040-S GSP	1½"		190,5	77	55	198	117
УПК22-1-8050-S GSP	2"		205	77	70	224	138
УПК22-1-8065-S GSP	2½"						
УПК22-1-10080-S GSP	3"						
УПК22-1-100100-S GSP	4"						


РАЗРЕЗ КЛАПАНА



1. Шток индикатора.
2. Входное отверстие для подачи воздуха.
3. Уплотнения.
4. Плунжер.
5. Уплотнение плунжера.
6. Корпус клапана.
7. Индикатор положения.
8. Корпус привода.
9. Поршень.
10. Уплотнительное кольцо поршня.
11. Уплотнение корпуса.
12. Присоединение.

МОНТАЖ КЛАПАНА

1. До начала монтажа произведите осмотр клапана. При обнаружении дефектов и повреждений, полученных в результате неправильных транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.
2. Выберите участок трубы, на котором будет установлен клапан. Этот участок должен быть открыт для дальнейшего технического обслуживания.
3. Перед монтажом полностью отключите трубопроводную систему от подачи рабочей среды и надежно закрепите трубы с обоих концов клапана.
4. Прочистите трубопроводы, т. к. попадание в клапан иностранных частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием клапана установите фильтр-грязевик типа ФС-УФ или ФС-У.



5. Монтажное положение клапана – универсальное.
6. Устанавливайте клапан так, чтобы направление стрелки на его корпусе совпадало с направлением потока рабочей среды. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.
7. При затяжке трубных соединений примените контрусилие, т. е. используйте два гаечных ключа: на клапане и на трубном соединении.
8. Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков.
9. После установки клапана проверьте герметичность всех выполненных соединений.
10. Не используйте клапаны в системах с отличными от указанных в данном паспорте рабочими параметрами.
11. Периодически осматривайте клапаны на предмет утечки рабочей среды.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Пневматический клапан с угловым поршнем	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

APK Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Пневматический клапан
 с угловым поршнем
 УПК22-1 _____.

Дата продажи: _____

М.П.